





การถอด Flash Drive ที่เชื่อมต่อ USB อย่างถูกต้อง

หลายๆคนอาจคิดว่า เวลาที่เราเสียบ Flash Drive หรือ Card Reader ที่ต่อคอมพิวเตอร์ โดยผ่านพอร์ท USB นั้น เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ก็สามารถถอดออกได้เลย ซึ่งความจริงแล้วในการปฏิบัติสามารถทำได้ แต่จะเป็นการบั่นทอนอายุการใช้งานของ Flash Drive หรือ Card Reader หรือดีไม่ดี ข้อมูลอาจจะสูญหายได้ หากดึงออกขณะยังถ่ายโอนข้อมูลไม่เสร็จ วันนี้จึงนำวิธีการการถอด Flash Drive ที่เชื่อมต่อ USB อย่างถูกต้องมากฝากกันครับ

1. เลื่อนเมาส์มายังแถบทาสก์บาร์ด้านล่างขวาของจอคอมพิวเตอร์ จะพบไอคอนเล็กๆ เป็นรูปหัว Usb และเครื่องหมายถูกในวงกลมสีเขียว ดังภาพ เมื่อเอาเมาส์ชี้จะขึ้น Safely Remove Hardware and Eject Media



2. เมื่อคลิกไปยังไอคอน  จะขึ้น pop up ให้เลือก Drive ที่เราต้องการจะทำ Flash drive ออก (ในที่นี้จะเป็น Drive F:) แล้วเลือก Eject..... จะขึ้น Safe To Remove Hardware จึงค่อยดึง Flash Drive หรือ Card Reader ออก ก็เป็นอันเสร็จครับ



By... Bu Bu